



GRUPPO TELECOM ITALIA

Gruppo di continuità Riello IPG 800 IT/IPG 600 IT per Evoluzione Ufficio


Il gruppo di continuità RIELLO



Riello IPG 800 IT/IPG 600 IT


- Potenza 800 VA/600VA
- Compatto ed ergonomico
- 5 prese protette da black-out
- 3 prese protette da sovratensioni
- Possibilità di accendere l'UPS in assenza rete (Cold Start)
- Batterie sostituibili dall'utente
- Interfaccia USB per interfacciamento con PC: con l'utilizzo del software PowerShield in caso di assenza rete, viene consentito il salvataggio delle sessioni di lavoro aperte sui PC collegati
- Posizionabile su scrivania o a pavimento

Gruppo di continuità con Evoluzione Ufficio SMALL (ESEMPIO di utilizzo)



Gruppo di continuità con Evoluzione Ufficio LARGE (ESEMPIO di utilizzo)

I telefoni IP non sono alimentati dal router, e devono essere direttamente connessi al gruppo di continuità



Installazione, assistenza e garanzia

Installazione



Il gruppo di continuità viene spedito direttamente da RIELLO
Fare riferimento ai manuali di installazione RIELLO scaricabili dai siti
http://assistenza tecnica.telecomitalia.it/at/Guide_impresa/evoluzioneufficio
http://www.riello-ups.it/download_categories
L'ultima versione di Power Shield è scaricabile gratuitamente dal sito
<http://www.riello-ups.it/downloads/1-powershield-free>

Durata Garanzia



Due anni (24 mesi) dalla data di acquisto

Assistenza



Durante il periodo di garanzia è sufficiente chiamare il numero di assistenza tecnica RIELLO 848-809191 comunicando all'operatore il numero seriale del prodotto
Un vettore provvederà alla consegna di un nuovo gruppo di continuità, e al ritiro del prodotto guasto